

Doporučujeme přenechat tapetování profesionálům.

Lepení tapet s vliesovým podkladem

- odstraňte starou tapetu
- zkontrolujte kvalitu podkladu (stěny). Všechny nesrovnalosti jako jsou praskliny, díry, odloupená omítka – upravte tak, aby podklad byl hladký.
- podklad (stěna) by měla být jednobarevná, suchá, čistá, odolná a savá
- latexové nátěry (podklad) mírně zdrsňte
- před tapetováním doporučujeme stěnu natřít lepidlem na tapety nebo základním nátěrem, tak aby byla zachována savost
- tapety lze lepit na čerstvé omítky – nutno zkontrolovat její PH

Kontrola tapet:

- před rozbalením zkontrolujte zda souhlasí č.vzoru (výrobní šarži)
- pokud souhlasí, tapetu rozviňte a zkontrolujte kvalitu tisku – barvy, vzory. Přiložte jednotlivé role k sobě a zkontrolujte je.
- Před tapetováním přiložte k sobě a zkontrolujte zda vzory na sebe navazují
- k reklamaci nebudou přijaty role, které budou mít známky po řezání, stříhání, lepení.

Tapety s vliesovým podkladem jsou označeny symbolem



Vlies nebo „Non woven“

- tapety není nutno natírat lepidlem
- lepidlo nanášíme postupně na stěnu, na šířku cca 15-20 cm větší než je šířka jednoho pásu (pruhu) tapety
- lepidlo musí být natřeno rovnoměrně po celé ploše tapetování
- použijte váleček nebo kartáč
- jednotlivé pásy tapety lepte dle vzoru přímo k sobě/bez překrytí či mezer mezi pásy
- stěnu natírejte postupně, aby nedošlo k zaschnutí lepidla
- tapetu nijak nenatahujte
- vzduch zpod tapety odstraňte speciálním gumovým válečkem či kartáčem
- přebytečné lepidlo pravidelně otírejte vlhkým hadříkem, aby se nedostalo na svrchní (vzorovanou) část tapety.
- Při vytlačování vzduchu a vyrovnání nerovností příliš na tapetu netlačte
- tapetujte za denního světla
- z každým nově nalepeným pásem si zkontrolujte zda vzory na sebe navazují a vše správně drží.
- Některé druhy tapet (těžké či tuhé) je nutno potřít lepidlem kromě stěny i přímo na tapetu. Takové tapety jsou pak označeny symbolem



Tapetování se nedoporučuje za velmi teplého počasí, při teplotě nižší než je 12 stupňů Celsia a ve vlhkých místnostech.

Během tapetování a 2 dny po dokončení prací se nedoporučuje větrat, je třeba se vyvarovat průvanu, nepoužívat klimatizaci – můžete tím narušit proces schnutí.